

Précautions d'usage concernant l'utilisation des cartes SD SWISSBIT livrées avec les caisses XEA



Sujet : Carte SD SWISSBIT sécurisée accouplée à une caisse SHARP XEA.

La nouvelle loi fiscale en vigueur au 1^{er} Janvier 2018 impose l'enregistrement et l'archivage de toutes les transactions réalisées sur votre caisse enregistreuse. La carte SD SWISSBIT livrée avec votre caisse enregistreuse sert à cet effet.

- 1- Les étapes de la procédure de couplage de votre caisse avec la carte SD SWISSBIT que vous trouverez dans une caisse neuve ont été rédigées suivant un ordre logique à suivre lors de la mise en route de votre caisse.
- 2- Une carte SD ne s'initialise avec une caisse qu'une seule et unique fois. Par conséquent, lorsqu'une carte SD à été initialisée sur une caisse cette carte ne sera utilisable que sur cette caisse.
- 3_1 Chaque caisse en fonctionnement doit impérativement avoir des piles installées dans le compartiment dédié à cet effet comme le stipule le manuel utilisateur.
- 3_2 La durée de vie des piles est en générale d'un an (en fonction des fabricants). Lorsque les piles deviennent faibles, un message d'avertissement s'affiche au niveau de l'écran du vendeur. Il faut dès lors les remplacer à chaud **sans débrancher** la caisse pour ne pas perdre la mémoire de la caisse et le couplage de la carte SD.
- 3_3 Lorsque les piles sont faibles et que celles-ci n'ont pas été changées, ou bien si les piles sont retirées de la caisse, en cas de coupure de courant ou de débranchement de la caisse, la mémoire de la caisse s'initialisera et entrainera la perte du programme ainsi que le couplage de la carte SD. Il faudra alors initialiser une nouvelle carte SD avec cette caisse avant de pouvoir l'utiliser à nouveau.
- 3_4 ATTENTION NE JAMAIS ENLEVER LES PILES LORSQUE LA CAISSE EST DEBRANCHEE CAR CECI ENTRAINE LA PERTE DE LA MÉMOIRE DE LA CAISSE AINSI QUE LA PERTE DE COUPLAGE DE LA CARTE SD.
- 3_5 Lorsqu'une carte SD a été initialisée sur une caisse, le fait de faire un Master Reset sur cette caisse engendre automatiquement et de manière irréversible la perte de couplage avec cette caisse. Cette carte SD sera alors inopérante et ne pourra plus également être initialisée de nouveau.

***MASTER RESET = initialisation de la mémoire de la caisse lorsqu'on retire ses piles ou lorsque les piles sont faibles et qu'on débranche cette caisse.**

***Initialisation d'une carte SD avec une caisse = couplage d'une carte SD avec une caisse.**

Modèles	Messages d'avertissement affichés sur l'écran de la caisse lorsque les piles sont faibles.	Messages d'avertissement affichés sur l'écran de la caisse lorsque les piles ne sont pas présentes ou bien lorsque les piles sont mal positionnées.
XEA147BKSF	L	L
XEA177WHSF XEA177BKSF	LOW BATTERY (piles faibles)	NO BATTERY (pas de piles)
XEA207WSF XEA207BSF	LOW BATTERY (piles faibles)	NO BATTERY (pas de piles)
XEA307SF	LOW BATTERY (piles faibles)	NO BATTERY (pas de piles)

Autres messages d'erreur concernant la XEA147BKSF :

- E-Sd-01 signifie que la carte SD n'est pas présente.
- E-Sd-21 signifie que la carte SD n'est pas bonne ou qu'elle a déjà été initialisée.
- E31 signifie que la caisse a été réinitialisé et que le couplage a été perdu.