

Programmation des TVA

SEC(S)4xx, SEC(S)3xxx :

Modifications des taux de tva pour 2014
Passage de 19.6 % à 20% et de 7% à 10%


Introduction

* Explication sur l'utilisation de ce manuel

Programmation en positionnant le Clé sur PGM,
puis sélectionner **PROG.SYSTEME** pour SES 400/3000 et SEC 450/3500 uniquement



Touche de clavier numérique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 00, point décimal)
Le numéro de la touche est spécifié en noir
Si le numéro n'est pas spécifié, il doit être renseigné selon la programmation.




Touche de fonction (la fonction est toujours indiquée à l'intérieur du cadre).



Touches de caractères alphabétiques (touches produits du clavier plat caoutchouté).

1) Programmation de la TVA 20 % TVA1


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Il est aussi possible de faire une simple modification du taux en : PGM>Taxes>Taux

2) Programmation de la TVA 5.5 % TVA2


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Il est aussi possible de faire une simple modification du taux en : PGM>Taxes>Taux

3) Programmation d'une TVA3 (Exemple pour 10%)


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Il est aussi possible de faire une simple modification du taux en : PGM>Taxes>Taux


4) Impression de la TVA 1, 2 et 3 sur les rapports périodiques

Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



5) Affectation des TVA aux articles du clavier caoutchouc.


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Il est aussi possible de faire une simple modification du statut de taxe sur vos articles en :
 PGM>PLU>Sélectionner l'article>Statut de taxe

6) Affectation de la TVA sur un article par code PLU


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Il est aussi possible de faire une simple modification du statut de taxe sur vos articles en : PGM>PLU>Sélectionner l'article>Statut de taxe

7) Affectation de la TVA sur une famille non accessibles au clavier


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Il est aussi possible de faire une simple modification du statut de taxe sur vos familles en : PGM>Départements>Sélectionner la famille>Statut de taxe

8) Programmation des libellés de TVA1 = 20%


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Pas d'autre solution

9) Programmation des libellés de TVA2 = 5,5%


Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :



NB : Pas d'autre solution

9) Programmation des libellés de TVA3 = 10%

Clé en PGM, puis sélectionner **PROG.SYSTEME** et saisir :




NB : Pas d'autre solution

Comment saisir un texte ?

Pour saisir un texte, saisir les caractères sur les touches ci dessous. Les caractères sont également imprimés sur le devant des touches

Série SES :




- ① **Touches alphabétiques**
Pour saisir des caractères.
- ② **Touche de doublement de taille des lettres**
Sert à doubler la taille du caractère suivant. Après la saisie d'un caractère au double de la taille, appuyer sur cette touche pour revenir à la taille de caractère normale.
- ③ **Touche d'espacement**
Sert à insérer un espace.
- ④ **Touche d'effacement**
Sert à effacer tous les caractères programmés.
- ⑤ **Touche de suppression**
Sert à supprimer le dernier caractère entré, comme une touche Retour arrière.
- ⑥ **Touche de fin de programmation**
Sert à mettre fin à la programmation.
- ⑦ **Touche de saisie de caractères**
Sert à enregistrer les caractères programmés.
- ⑧ **Touche CAPS**
Fait basculer le clavier de minuscules au clavier de majuscules.
- ⑨ **Touche de bascule**
Sert à revenir du clavier de majuscules au clavier de minuscules.

Touche	Texte
7	7 @ - / : ! ? " () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' { } . " . \ _ ' x ó i € \$ (espace)
8	A B C a b c 8 Ä Å Æ Á Â Ã Ç à ä å â æ á â ç
9	D E F d e f 9 ð É Ê Ë È é ê ë è f
4	G H I g h i 4 Í Î Ï Ì ï î í î
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ Æ Æ Æ ø ó õ
1	P Q R S p q r s 1 P ß ß
2	T U V t u v 2 Ú Û Ü Õ Ü Û ù ú µ
3	W X Y Z w x y z 3 Ÿ ŷ ŷ
0	0
00	(curseur droit)
.	(Supprimer)

Si les caractères n'existent pas sur le clavier ci dessus, il est possible de trouver ces caractères sur le clavier numérique. Chacune de ses touches permet d'afficher des caractères. Le fonctionnement est similaire à la rédaction d'un SMS sur téléphone portable.

Exemple : pour afficher le caractère « , » (virgule), presser successivement 13 fois la touche 7

Série SEC :



- ① **Touches alphabétiques**
Pour saisir des caractères.
- ② **Touche de doublement de taille des lettres**
Sert à doubler la taille du caractère suivant. Après la saisie d'un caractère au double de la taille, appuyer sur cette touche pour revenir à la taille de caractère normale.
- ③ **Touche d'espace**
Sert à insérer un espace.
- ④ **Touche d'effacement**
Sert à effacer tous les caractères programmés.
- ⑤ **Touche de suppression**
Sert à supprimer le dernier caractère entré, comme une touche Retour arrière.
- ⑥ **Touche de fin de programmation**
Sert à mettre fin à la programmation.
- ⑦ **Touche de saisie de caractères**
Sert à enregistrer les caractères programmés.
- ⑧ **Touche CAPS**
Fait basculer le clavier de minuscules au clavier de majuscules.
- ⑨ **Touche de bascule**
Sert à revenir du clavier de majuscules au clavier de minuscules.

Exemple :

Saisie " A p p l e J u i c e ",
 entrer <DBL><A> <DBL><Shift><p> <p> <l> <e> <Space> <CAPS><J> <Shift><u> <i> <c> <e> .